

S 系列交换机缺省帐号与密码 (V100&V200 版本)

05

2024-06-30



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <https://e.huawei.com>

目 录

1 S 系列交换机缺省帐号与密码..... 1

1 S 系列交换机缺省帐号与密码

表 1-1 S 系列交换机的登录帐号与密码

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否 可登 录	密码修改方式
Console 口登录	• V100R006C00-V200R009C00：无 • V200R010C00-V200R019C10：admin • V200R020C00及之后版本：无	• V100R006C00-V200R009C00：无 • V200R010C00-V200R019C10：admin@huawei.com • V200R020C00及之后版本：无	通过设备的 Console 口登录对设备进行配置和管理。	是	• V200R013C00 之前版本，请参见华为S系列园区交换机维护宝典中的“如何恢复 Console 口密码”章节。 • V200R013C00 及之后版本，请参见对应版本产品文档中的“恢复 Console 口登录密码”章节。

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否 可登 录	密码修改方式
Telnet登 录	S9300、 S9300E、 S9300X系列 交换机： • V200R00 1C00- V200R00 2C00： aaa@hu awei.co m • V200R00 3C00- V200R02 3C10： aaa@hu awei • V200R02 4C00及 之后版 本：无 其他款型： 无	S9300、 S9300E、 S9300X系列交 换机： • V200R001C0 0- V200R023C1 0： aaa@huawei .com • V200R024C0 0及之后版 本：无 其他款型：无	• 通过 Telnet 登录 设备 对设 备进 行配 置和 管 理。 • S9300 、 S9300 E、 S9300 X系列 交换 机出 厂前 ，在配 置文 件中 预配 置该 帐号 ，用户 在开 局时 可通 过该 帐号 进行 远程 调 测。	是	• V200R013C00 之前版本，请 参见华为S系列 园区交换机维 护宝典中的 “如何恢复 telnet登录密 码”章节。 • V200R013C00 及之后版本， 请参见对应版 本产品文档中 的“恢复 Telnet登录密 码”章节。 • S9300、 S9300E、 S9300X系列交 换机在AAA视 图下执行以下 任一命令： - local-user <i>user-name</i> password - local-user <i>user-name</i> password { cipher irreversibl e-cipher } <i>password</i> 说明 如果开局时 不用该帐号 ，建议立 刻更改密码 或在AAA视 图下执行命 令 undo local-user <i>user-name</i> 删除该帐号 。

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否 可登 录	密码修改方式
Web登录 缺省登录 IP: 192.168. 1.253	• V200R020C00之前版本: admin • V200R020C00及之后版本: 无	• V100R006C00: admin • V100R006C05: admin@huawei.com • V200R001C00: admin • V200R002C00: admin • V200R003C00-V200R019C10: admin@huawei.com • V200R020C00及之后版本: 无	通过Web方式登录设备并对设备进行管理和维护。	是	• V200R013C00之前版本, 请参见华为S系列园区交换机维护宝典中的“如何修改Web登录密码”章节。 • V200R013C00及之后版本, 请参见对应版本产品文档中的“恢复Web登录密码”章节。

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否 可登 录	密码修改方式
BootROM/ BootLoad登录	无	• V100R006C00- V100R006C03: 框式为 9300, 盒式 为huawei • V100R006C05: Admin@hua wei.com • V200R001C00- V200R019C10: Admin@hua wei.com • V200R020C00及之后版 本: 无	• 系统崩溃, 无法进入命令行操作界面时, 可以通过BootROM/BootLoad菜单来进行恢复或者升级系统。 • 用户的Console口登录密码遗忘导致登录不了设备时, 可以通过BootROM/BootLoad菜单清除Console口用户登录密码。	是	• V200R013C00之前版本, 请参见对应版本产品文档中的“修改BootROM/BootLoad密码”或“恢复BootROM/BootLoad菜单密码”。 • V200R013C00及之后版本, 请参见对应版本产品文档中的“恢复BootROM/BootLoad密码”章节。

表 1-2 S 系列交换机的内部进程帐号与密码

缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
root	无	root帐号作为系统内部默认用户（高级别），外部无法访问。	否	不可修改
huawei	无	- V200R020C10之前版本：huawei帐号作为NETCONF模式创建线程和进程的系统内部默认用户，外部无法访问。 - V200R020C10及之后版本：huawei帐号作为NETCONF模式创建线程和进程的系统内部默认用户，外部无法访问（仅设备对接控制器场景）。	否	不可修改
normal 说明 V200R020C10版本新增帐号。	无	normal帐号作为系统内部默认用户（低级别），外部无法访问。	否	不可修改
说明 仅V200R19之前版本支持以下帐号。				
python	无	python帐号作为执行python脚本的用户，属于单板用户，外部无法访问。	否	不可修改
bin	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
daemon	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
lp	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
sync	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
mail	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改

缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
uucp	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
games	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
sys	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
man	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
news	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
proxy	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
www-data	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
backup	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
list	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
irc	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
gnats	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
nobody	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
sshd	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
systemd-timesync	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
systemd-network	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
systemd-resolve	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
systemd-bus-proxy	无	Linux系统自带用户，不支持使用此账户。	否	不可修改
tss	无	开源的TCG软件栈用户，属于单板用户，外部无法访问。	否	不可修改

表 1-3 S 系列交换机用户接入与认证的帐号与密码

帐号简介	缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
设备上默认存在的本地用户。	- V200R20C00之前版本： admin - V200R20C00及之后版本：无	- V200R20C00之前版本： admin@huawei.com - V200R20C00及之后版本：无	通过AAA方式登录设备并对设备进行管理和维护。	是	在AAA视图下执行命令 local-user user-name password irreversible-cipher password , 重新指定用户admin的密码。
设备上创建的所有本地用户。	无	- V200R07C01及之前版本： admin@huawei.com - V200R07C02（仅S12700系列支持该版本）： admin@huawei.com - V200R08C00及之后版本：无	缺省情况下，通过缺省密码登录本地账号。	是	在AAA视图下执行以下任一命令： local-user user-name password local-user user-name password { cipher irreversible-cipher } password
通过ARP报文触发认证的静态用户。	无	- V200R19C10之前版本：vlan - V200R19C10及之后版本：无	接入设备会将静态用户的密码发送到认证服务器进行认证。仅允许通过认证的静态用户接入网络。	是	在系统视图下执行 static-user password cipher password 命令。

帐号简介	缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
进行 RADIUS 认证的虚拟用户。	无	• V200R19C00之前版本：vm@huawei.com • V200R19C00及之后版本：无	缺省情况下，虚拟用户在进行 RADIUS 认证时使用缺省密码。仅允许通过认证的虚拟用户接入网络。	是	在系统视图下执行 vm-authen password cipher password 命令。
DHCP 用户。	无	• V200R19C10之前版本：vlan • V200R19C10及之后版本：无	缺省情况下，DHCP 用户使用缺省密码通过服务器认证。	是	在系统视图下执行 dhcp user-password cipher password 命令。

表 1-4 S 系列交换机与其他设备对接时使用的缺省共享密钥

密钥简介	缺省密钥	用途	密钥修改方式
RADIUS 服务器的共享密钥。	• V200R010C00S PC300之前版本：huawei • V200R010C00S PC300及之后版本：无	S 系列交换机和 RADIUS 服务器在发送认证报文时，对口令等重要信息使用 MD5 加密，确保认证信息在网络中传输的安全性。为了确保认证双方身份的合法性，要求设备上的密钥与 RADIUS 服务器的密钥相同。	在 RADIUS 服务器模板视图下执行命令 radius-server shared-key cipher key-string 。

表 1-5 S 系列交换机 E-Trunk 缺省密码

密钥简介	缺省密钥	用途	密钥修改方式
E-Trunk中设备上的加密密码。	- V200R021C10 之前版本：E-Trunk simple 方式密码为 00E0FC000000 0000。 - V200R021C10 及之后版本：无	为了提高系统的安全性，可以配置E-Trunk的加密密码。E-Trunk中的两端交换机上的加密密码、认证加密方式、序列号校验功能和UDP端口号必须一致。	在E-Trunk视图下执行命令 security-key { simple simple-key cipher cipher-key } 。

表 1-6 S 系列交换机 EasyDeploy 支持的 DTLS 加密的预共享密钥

密钥简介	缺省密钥	用途	密钥修改方式
DTLS加密使用的预共享密钥。	缺省情况下，DTLS加密使用的预共享密钥为“easy-operation”。	在有配置的设备上，EasyDeploy支持DTLS（Datagram Transport Layer Security）加密，DTLS加密默认开启。零配置设备部署场景，不受DTLS加密的限制，可以正常部署。	在系统视图下执行命令 easy-operation dtls psk psk 。

表 1-7 S 系列交换机 SVF 支持的 DTLS 加密的预共享密钥

密钥简介	缺省密码	用途	密钥修改方式
DTLS加密使用的预共享密钥	- V200R021C00 之前版本：无 - V200R021C00 及之后版本：huawei_seccwp	当用户选择对Parent与AS之间建立的CAPWAP隧道进行DTLS加密时，需要在Parent和AS上配置相同的预共享密钥。	AS上，在系统视图下执行命令 as access dtls psk psk-value 。 Parent上，在系统视图下执行命令 capwap dtls psk psk-value 。